



**БОКОВЫЕ ВСТАВКИ
ISO-EXO
ТЕРМІК EXO 23 - EXO 25B - EXO 27**

ТИП **FX**

ТИП	ШТУК В КОРОБКЕ*
FX50	120
FX2	108
FX3	60
FX4	40
FX5	24
FX6	16
FX7	12
FX8	9
FX9	6
FX10	4
FX11	2

*12 КОРОБОК НА КАЖДЫЙ ПОДДОН, 100x120 см В.220